ソーバル株式会社から株式会社アートファイネックスへの RFID 事業譲渡のお知らせ

株式会社アートファイネックス（本社：福井県鯖江市代表取締役社長：中村隆治、以下アートファイネックス）と、ソーバル株式会社（本社：東京都品川区代表取締役社長：推津順一証券コード:2186、以下ソーバル）は、平成 27 年 3 月 31 日付けで、ソーバルの RFID 事業をアートファイネックスに譲渡することを決定し、両社の間で事業譲渡契約を締結しましたので、お知らせいたします。

１．事業譲渡の理由ソーバルの RFID 事業は、平成 17 年 2 月より開始した RFID 製品の研究、開発、製造、販売を行う事業です。ソーバルは数多くの RFID 製品を発表し、業界内で確固たる位置を築き上げましたが、引き続きソーバルが RFID 事業を進めても大きな躍進は難しいと判断し、同事業をアートファイネックスに譲渡することを決定いたしました。

２．事業譲渡の概要
(1)RFID 事業の内容 RFID 製品の研究・開発・製造・販売
(2)譲渡日平成 27 年 3 月 31 日
(3)事業譲渡先の概要名称：株式会社アートファイネックス所在地：福井県鯖江市上河端町第 6 号 1 番地 33
代表者の役職・氏名：代表取締役社長中村隆治
事業内容：RFID 製品の開発・販売およびコンピュータシステムの開発資本金：50 百万円
設立年月日：平成 23 年 11 月 1 日

３．譲渡後の営業・サポート体制事業譲渡した RFID 製品の開発、販売および製品サポートは、ソーバルとアートファイネックスが協力して行います。

■お問い合わせ先
ソーバル株式会社担当：RFID サポート Email:rfid@sobal.co.jp
Web サイト:https://wwws.sobal.co.jp/form/index.cgi?menu=form-support

株式会社アートファイネックス
担当：中村 TEL:0778-54-8085
Email:rnaka@art-tec.co.jp

HF帯RFIDリーダ・ライタ　JPKI対応アンテナー体USB型

HRW-J1（HM-200AJ）について

◆公的個人認証（JPKI）に対応したリーダ・ライタです。e-Tax等にてご利用いただけます。

◆公的個人認証で利用する住民基本台帳カード（ICカード）の他、交通系カードや免許証にも対応しており、読取アプリケーションを付属しております。（拡張セット・開発セット）

◆機器型名「HRW-J1」は、公的個人認証サービスの「適合性検証済ICカードリーダライター一覧」に記載の製品となります。タグ用リーダ・ライタ　型名「HM-200AJ」としても展開しております。（同じものです。）

アンテナー体型リーダ・ライタ（JPKI対応）　仕様

特長	・マルチプロトコル対応　・USB給電 ・アンテナー体型　・住民基本台帳カード（※1）対応
対応タグ通信規格	ISO 14443B（ISO 15693、ISO 14443A（※1）、FeliCa（※2））
送信出力	200mW
外形（W×D×H）mm	105×65×40
接続可能アンテナ	アンテナ内蔵
ケース材質	ABS
ホストインターフェース	USB
電源供給方法	USB
性能（通信距離）	住民基本台帳カード使用時：密着0cm

※1　IDリードのみとなります。　※2　IDリード、暗号対象外エリアのリード・ライトのみとなります。

提携形態

3種の提供形態を準備しております。

名称	JPKI対応基本セット	拡張セット	開発セット
概要	・JPKI対応のみ	・JPKI対応 ・IC運転免許証対応（※1） ・ICタグ（ISO15693）対応 ・Mifare対応（※2） ・FeliCa対応（※3） ※1：認識出来ない場合があります。 ※2：認証機能は御座いません。 ※3：IDリード、暗号対象外エリアのリード・ライトのみとなります。	・拡張キットを含む ・拡張キットの機能を利用するための開発者情報を含む
構成	・本体 HRW-J1（HM-200AJ） ・ドキュメント セットアップガイド ・CD-ROM USBドライバのみ	・本体　HRW-J1（HM-200AJ） ・ドキュメント　セットアップガイド ・CD-ROM USBドライバ 「コマンドチェッカー」（アプリケーション） 「ファンクションビューア」（アプリケーション） 「Sobal リーダ・ライタアップデートツール」（アプリケーション） 「コマンドチェッカー」取扱説明書 「ファンクションビューア」取扱説明書 「Sobal リーダ・ライタアップデートツール」取扱説明書	・本体　HRW-J1（HM-200AJ） ・ドキュメント セットアップガイド ・CD-ROM 左記「拡張キット」の収録内容に以下が追加となります。 通信ライブラリ（DLL） 通信ライブラリ（DLL）取扱説明書 プロトコル仕様書 サンプルソースコード

※HRW-J1（HM-200AJ）は、内部モジュールとして、ソーバル製HF帯リーダ・ライタモジュールHRWAFEを使用しております。
拡張セット、開発セットには、HRWAFE評価用のアプリケーション等が付属します。（参照：http://www.sobal.co.jp/rfid/rfid-hrwafedk.html）